

## Работа с Y-образным соединителем, пылесосом и устройством PUTZMAUS

1. Вставить Y-образный соединитель в устройство Putzmaus.
2. Прикрутить к устройству PUTZMAUS щетку и подсоединить шланг подачи сжатого воздуха.
3. Надеть муфту всасывающего шланга на Y-образный соединитель.
4. Надеть щетку на трубу и надавить на рычаг устройства PUTZMAUS (Внимание! Риск заземления. Использовать перчатки!)
5. Устройство PUTZMAUS начнет автоматически перемещаться через Y-образный соединитель и трубу. Одновременно с этим вставить Y-образный соединитель в трубу и надеть всасывающий шланг и удерживать их во время работы.
6. После реверса в поворотной камере устройство PUTZMAUS снова выдвигается, и рычаг устройства PUTZMAUS открывается автоматически.
7. Теперь снова нажмите на рычаг и вытяните устройство PUTZMAUS вместе с Y-образным соединителем из трубы (Y-образный соединитель должен находиться на устройстве PUTZMAUS в течение всего времени очистки теплообменника, см. рис. слева!! Не допускайте прохождения щетки через Y-образный соединитель!!!!)
8. После перехода к следующей трубе выполните действия, начиная с пункта 4.)



При несильном загрязнении труб теплообменника (= коротких интервалах очистки) допускается работа без Y-образного соединителя и пылесоса.

В этом случае вы можете работать только с устройством PUTZMAUS, при этом одновременно должен быть включен всасывающий вентилятор сжигательной установки (мощность установить на 100%).

Поднятую пыль всасывает и улавливает в основном мультициклон сжигательной установки, и пыль собирается в ее пылесборнике.

[www.putzmaus.ru](http://www.putzmaus.ru)